	マルチトランスデューサ	
=	7 9 2 M	
	本体取扱説明書	
		ł
	<u>平成 21 年 1 2月11日</u>	
	TSURUGA ELECTRIC CORPORATION	

1 . ご使用する前に

1 - 1 機能

本製品は、単相や三相電力線の種々の電気量を1台で計測できる様にしたトランスデューサです。

1 - 2 設置環境

本装置は、屋内用ですので盤内などに収納して下さい。

塵や埃の多い場所や腐食性ガス発生場所での設置はしないで下さい。故障の原因となります。

また直射日光等で高温になる場所や長時間多湿の場所は、避けて下さい。 本装置を連ねて設置する場合は、5mm程度隙間を空けて取り付けて下さい。

1 - 3 配線工事

出力ケーブルの配線は、誤動作の原因となりますので 2 芯シールド線を使用し動力線等電気ノイズの乗った電線とは分離し、シールド側は接地して下さい。

また、雷サージ,電気ノイズによる誤動作や感電防止のため、必ずアース端子は接地して下さい。

端子ネジは、確実に締め付けて下さい。過熱等の事故の原因となります。

1 - 4 使用上の注意

装置は、開封したり分解しないで下さい。感電や故障の原因となります。

また、調整等で端子カバーを取り外すして作業する場合には、充電部に触れない様に十分注意して行って下さい。

2. 形式について

装置に記述している形式を確認して下さい。

7 9 2 M - , , , ,

2 - 1 相線式の種類

	相 線 式	
0	単相 2 線	
1	単相 3 線	(電圧及び電流不平衡)
2	-	
3	三相 3 線	(電圧及び電流不平衡)
4	三相 4 線	(電 圧 平 衡 , 電 流 不 平 衡)

2 - 2 定格入力

定格電圧,電流 AC110V , 5A 1 AC110V, 1A AC220V, 1A AC220V, 5A AC110V/ 234567 , 1A , 5A , 1A , 5A AC110V/ 3 3 , 1A 3 , 5A 3 , 1A 3 , 5A AC220V/ AC220V / 8 9 AC380V/ Ă AC380V / 3 , 1A 3 , 5A В AC190V/ AC190V / AC110V C D AC190V Ε

2 - 3 出力方式

	出力範	囲
Α	DC4 ~ 20	0 m A
В	DC0 ~ 11	mΑ
C	DC1 ~ 5	V
D	DC0 ~ 5	V
F	DC0 ~ 1	n V

2 - 4 補助電源

	電源電圧	電圧範囲
1	フリ−電 源	AC85~264V及びDC85~143V
2	DC24V電源	DC20 ~ 30V
3	DC48V電源	DC40 ~ 60V
4	DC220V電 源	DC170 ~ 286V

2 - 5 出力割付

	1	2	3	4	5	6	,	7	8	9	10	11	
	A1	Α2	А3	۷1	٧2	٧3	۷o	W	Var	COS	Ηz	Wh	RS
Α													
В													
С													
D													
E													
F													
G													
Н													
J													

標準仕様型式

7 9 2 M - 3 1 A 1 A

印の仕様

3 . 計測範囲(入力値)

3 - 1 交流電圧

定格電圧	測定範囲 * 1	4線式で相電圧の場合
1 1 0 V	A C 0 ~ 1 5 0 V * 2	A C 0 ~ 1 5 0 V / 3
2 2 0 V	A C 0 ~ 3 0 0 V	A C 0 ~ 3 0 0 V / 3
3 8 0 V	A C 0 ~ 4 5 0 V	A C 0 ~ 4 5 0 V / 3

* 1:4線式で線間電圧の場合を含む

* 2 : 単相 3 線式の場合は、V1NとV2Nの測定範囲は150V, V12は300Vとなります。

3 - 2 交流電流 ACO~5A又は1A

3 - 3 有効電力 (単相3線,三相3線又は三相4線の場合)

定格入力 単極性の場合 両極性の場合 入力AC110V,5Aの場合 (0~1kW)* (-1~0~+1kW)* 入力AC220V,5Aの場合 (0~2kW)* (-2~0~+2kW)* 入力AC110V,1Aの場合 (0~0.2kW)* (-0.2~0~+0.2kW)* 入力AC220V,1Aの場合 (0~0.4kW)* (-0.4~0~+0.4kW)* 入力AC380V,5Aの場合 (0~3.5kW)* (-3.5~0~+3.5kW)*

> 尚、 は、フルスケールに対して 100%, 50%, 75%, 83.3%が選択可能 単相 2 線の場合は、上記の1/2となります。

一次電力値 P は、
$$P = \frac{-次電圧}{110V} * \frac{-次電流}{5A} * 1 kW* \alpha$$

例えば、VT比 440V/110V, CT比 200A/5A , が100%の時 P=(440/110)*(200/5)*1kW*100%=160kW 入出力の関係は、 0~160kWに対してDC4~20mAとなります。

3 - 4 無効電力 (三相3線又は三相4線の場合)

定格入力 両極性の場合 入力AC110V,5Aの場合 (-1~0~+1kvar)* 入力AC220V,5Aの場合 (-2~0~+2kvar)* 入力AC110V,1Aの場合 (-0.2~0~+0.2kvar)* 入力AC220V,1Aの場合 (-0.4~0~+0.4kvar)* 入力AC380V,5Aの場合 (-3.5~0~+3.5kvar)*

尚、 は、フルスケールに対して 100%,50%,75%,83.3%が選択可能 (単相 2 線の場合は、上記の1/2となります) Lag側が+設定の場合、-はLeadを示します。 (機能設定によりLead側を+にもできます) 単極性設定の場合、-側は出力されません。

一次無効電力値Qは、
$$Q=\frac{-$$
次電圧 $}{110V}*\frac{-$ 次電流 $}{5A}*1$ kvar* α

例えば、V T 比 220V/110V, C T 比 50A/5A , が83.3%の時 Q=(220/110)*(50/5)*1kvar*83.3%=16.66kvar 入出力の関係は、

0~16.66kvarに対してDC4~20mAとなります。

- 3 5 力率 Lead0.5~1~Lag0.5 / Lead 0~1~Lag 0 (潮流補正可能) 機能設定により Lag0.5~1~Lead0.5 / Lag0~1~Lead0となります。 また、Lag側 + が標準設定ですが、Lead - 設定にもできます。
- 3 6 周波数 45~65Hz/45~55Hz/55~65Hz 選択
- 3 7 電力量 乗率 (VTとCT比にて自動生成 別表乗率表参照) とパルスレート
- 3 8 零相電圧 A C 0 ~ 1 5 0 V (入力 AC110Vの場合) A C 0 ~ 2 6 0 V (入力 AC190Vの場合) L°-クホールド値:M V o 及び瞬時値:V o を計測します。


4 . 仕様

参照規格	JIS-C 1111: 1 9 8 9 AC-DCトランステ゛ューサ
多	
11 - 14	JIS-C 1216: 1 9 9 5 普通電力量計
許容差	出 力 スパンに 対 す る %
	・交流電流,電圧,電力,周波数 ± 0.5%
	・無効電力 ± 0.5%(単相 2 線/単相 3 線は、適用しない)
	・力率 ± 1.5%
	・電力量 ± 2.0%(力率1), ± 2.5%(Lag0.5)
	・零相電圧 ± 1.0%
消費電力	電 圧 (220V)及 び 電 流 入 力 : 0.3VA以 下 /1相
	補助電源:(直流電源の場合、リップルは10%p-p以下)
	・フリー電 源 (AC85~264V及 び DC85~143V) 約18VA
	・DC24V電源 (DC20~30V) 約10W
	・DC48V電源 (DC30~60V) 約10W
	・ DC220V電源 (DC170~ 286V) 約 10W
 出力仕様	アナロク・出力 (No.1~10) 電力量パルス出力 (No.11)
Щ / Ј Д 1/Ж	DC4~20mA/600 以下 フォトMOS リレー 1 a 接点
	DCO~1mA/10k 以下 接点容量 AC/DC125V 0.1A以下
	DC1~ 5V/1k 以上
	DCO~ 5V/1k 以上
	DC0~10V/1k 以上
温度の影響	周囲温度23±20 变化 許容差以内
自己加熱の影響	許容差以内
周波数の影響	50/60Hzの ± 5% に対し 許容差の1/2以内
外部磁界の影響	400A/mの外部磁界での値 許容差以内
補助電源の影響	補助電源電圧±10%変化での値 許容差の1/2以内
出力負荷の影響	定格出力負荷範囲の全域変化での値 許容差の1/2以内
波形の影響	基本波の20%第三高調波を含む入力 許容差以内
出力リップル	1 % P-P以下
応 答 時 間	1秒以内 (零相電圧の場合、0.1秒以内)
連続過負荷	定格入力の1.2倍
瞬 時 過 負 荷	定 格 入 力 の 10倍 (16秒 間) , 20倍 (4秒 間) , 40倍 (1秒 間)
過 電 圧 強 度	入力信号 定格入力の2倍10秒 1.2倍連続
	補助電源 入力電圧範囲内 連続
絶 縁 抵 抗	DC500Vメカ - 50M 以上
	・ 電 気 回 路 一 括 と ア ー ス 端 子 間
	・入力電圧端子一括と出力端子一括
	・補助電源端子一括と入出力端子一括
耐電圧	AC2000V 一分間 上記端子間
雷インパルス	電圧波形 1.2/50 µ s 全波電圧 ± 6kV
	電 気 回 路 一 括 ~ アース端 子 間 / 入 力 端 子 一 括 ~ 出 力 端 子 一 括 間
	電流波形 ± 8/20 µ s 2000A 出力端子間
衝擊	490m/S²の衝撃を取付面を含む互いに直角に3軸、
	各正逆方向に各3回、計18回加える (ネジ取付にて)
 振 動	振動数16.7Hz、振幅4mmの振動を、取付面を含む互いに
	直角な3軸方向にそれぞれ1時間、計3時間加えて試験
使用温湿度範囲	-10 ~ 55 , 40 ~ 85%RH
保存温度範囲	-10 ~ 70
構造	自 立 M4ネジ又 は DINレール取 付 , M4ネジ端 子 (出 力 は M3.5ネジ)
ケース	難燃 V-0黒 ABS樹脂ケース , ガラス入端子台 , 端子 カバー ポリカーボネイト
重量	約 5 5 0 g
	m

5 . 機能設定

本設定は、装置出力のゼロやスパン調整のメンテナンス及び出力機能設定の変更を行うことができます。

5 - 1 各部の説明 設定パネル



機能スイッチ (FUNCTION)

設 定 項 目	スイッチNo.	OFFの時	ONの時
設定モード	S W 1	運転モード	設定モード
出力調整/機能設定	S W 2	出力調整	機 能 設 定
ゼロ/スパン切替	S W 3	ゼロ調整	スパン調整
スハ゜ンチェック	S W 4	測定値出力	定格值出力
-	S W 5		
出力割付	S W 6	運転モード	割付モード

・SW1 - - 設定モードにするスイッチで機能設定を行うことができます。 通常は、0FF側(運転)にします。

"ON"の時には、表示器が点灯します。

尚、設定モードにしても対象外の出力値は補償されています。

- ・SW2--設定モードの時、出力調整か機能設定か切替えます。
 - ・出力調整とは、各出力端子のゼロとスパン調整が可能です。
 - ・機能設定とは、各計測項目の機能を設定します。
- ・ S W 3 - 出力調整の時、 t ゚ D調整かスパン調整するのか切替えます。
- ・ S W 4 - スパンチェック 各出力に定格値を出力します。
- ・SW5--予備スイッチ
- ・SW6 - 設定モード時、各出力端子にどの計測項目を出力するか割付けます。

尚、機能の異なるスイッチをだぶって "ON"にしますと設定できません。 だぶって設定しますと 2 桁表示器が点滅します。

選択ロータリスイッチ (SELECT) 1~10

本スイッチは、設定する対象項目を選択します。また本スイッチを有効にするには、設定スイッチ(SW1)を"ON"にします。

データ表示 (DATA) 2 桁表示

設定値や登録データを表示します。

押し釦スイッチ (+/-)

上記設定値や登録データを変更する場合に押します。

「 + 」スイッチを押しますと値が大きくなり、「 - 」スイッチを押しますと 小さくなります。

また、同時に2秒以上押しますとMVo出力値を復帰できます。

終端抵抗 スイッチ (REG.)

RS-485通信機能の場合に、"ON"にすると終端抵抗が接続されます。

5 - 2 出力ゼロとスパン調整

- 注)本調整は、出荷時に調整済みです。むやみに調整しないで下さい。 対象出力のゼロ調整又はスパン調整を行います。
 - ・調整する出力端子に出力が測れる測定器を接続します。
 - ・スパン調整の場合は、対象の測定定格入力値を加えて行って下さい。

「操作手順]

機能スイッチの設定

- ・SW1-上側 "ON"にします。 (設定モード) 尚、この時同時に表示器が点灯します。
- S W 2 "OFF"
- ・ S W 3 下側 "OFF"で t 面調整又は上側 "ON"でスパン調整 かを選択する。
- S W 4 "OFF"
- S W 5 "OFF"
- S W 6 "OFF"

選択ロータリスイッチで調整する出力チャンネル番号を選択します。例えば、出力チャンネルの1番目を調整する時は、 SELECTスイッチを"1"にセットします。



FUNCTION

SELECT

2 桁の表示器に現在の調整値が表示されています。 表示値は、定格値を100%としてパーセント表示します。 尚、調整値がマイナスの場合は下位桁の少数点が点灯 します。



- + / の押し釦スイッチで調整します。
 - ・+スイッチを押すと出力値が大きくなります。
 - ・・スイッチを押すと出力値が小さくなります。
 - ・スイッチを長時間押すと早く出力値が変化します。
 - ・スイッチを短時間押すとゆっくり出力値が変化します。
 - ・調整範囲は、 t 1調整及びスパン調整に対して ± 5 % 調整です。
 - ・調整量は、データ表示器に表示されます。

(-5.0~+5.0%の2桁表示)

・ t ´ ロ / スパン選択スイッチ (SW3) で選択された調整ができます。

5 - 3 機能設定


前記操作スイッチと表示器を確認しながらデータを書き込みます。

注)操作には注意して行って下さい。出力仕様や機能が変更されます。

[操作手順]

機能スイッチの設定

- ・SW1-上側 "ON"にします。 (設定モード) 尚、この時同時に表示器が点灯します。
- ・SW2-上側 "ON"にします。 (機能設定モード)
- S W 3 "OFF"
- S W 4 "OFF"
- S W 5 "OFF"
- S W 6 "OFF"



FUNCTION

選択ロータリスイッチで調整する対象測定要素を選択します。

2 桁の表示器に現在の機能が番号表示されています。

- + / の押し釦スイッチで調整します。
 - ・+スイッチを押すと出力値が大きくなります。
 - ・・スイッチを押すと出力値が小さくなります。
 - ・スイッチを長時間押すと早く数値が変化します。
 - ・スイッチを短時間押すとゆっくり数値が変化します。





DATA

注)表示された値がそのまま登録されますのでむやみに変更しないで下さい。「SELECT」スイッチと「DATA」表示値(機能)の関係を下記します。

選択SW	表示桁	機能名	W
SELECT	DATA		電力計測
1	10位	極 性	0 : 単極性 , 1 : 両極性
	1位	定格入力	<u>1 : 100%</u> , 5 : 50%, 7 : 75%, 8 : 83.3%
			(定格入力に対する割合を表す)
			[例] 入力AC110V/5Aの場合
			1 : 1kW , 5 : 0.5kW , 7 : 0.75kW , 8 : 0.833kW

選択SW	表示桁	機能名	var
SELECT	DATA		無 効 電 力 計 測
2	10位	極 性	Lag側が+の場合 0 : 単極性 , <u>1 : 両極性</u> , 3 : 潮流補正
			Lead側が+の場合 4 : 単極性 , 5 : 両極性 , 6 : 潮流補正
	1位	定格入力	<u>1 : 100%</u> , 5 : 50%, 7 : 75%, 8 : 83.3%
			定格入力に対する割合を表す
			例 入力 AC110V/5Aの 場合
			1 : 1kvar , 5 : 0.5kvar , 7 : 0.75kvar , 8 : 0.833kvar

選択SW	表示桁	機能名	P F (COS)
SELECT	DATA		力 率 計 測
3	10位	極 性	<u>0 : Lag側 が +</u> , 1 : Lead側 が +
			3 :潮流補正(Lag側が+),4 :潮流補正(Lead側が+)
	1位	測定範囲	<u>0</u> : Lead0.5 ~ 1 ~ Lag0.5 , 1 : Lead0 ~ 1 ~ Lag0
			2 : Lead0.5 ~ 1 ~ Lag0.5 , 3 : Lead0 ~ 1 ~ Lag0
			0 , 1 の 場 合 測 定 不 能 時 COS = 1 を 出 力
			2,3の場合 測定不能時 下限値以下を出力

測定不能時とは、各相の電流が1相でも定格値の約5%以下又は各相の電圧が定格値の約20%以下の場合です。

選択SW	表示桁	機能名	Vo(MVo)
SELECT	DATA		(零相電圧仕様の場合)
3	10位	不感帯	02~ <u>03</u> ~15: A C 2 V ~ 3 ~ 1 5 V に相当
	1位		

選択SW	表示桁	機能名	H z						
SELECT	DATA		周 波 数 計 測						
4	10位	測定範囲	0 : 固定						
	1位		<u>0</u> : 45 ~ 65Hz, 1: 45 ~ 55Hz, 2: 55 ~ 65Hz						

測定不能時は、1相線間電圧が定格値の約13%以下の場合、 下限値以下2 Hzに相当する出力がでます。

選択SW	表示桁	機能名	A , V
SELECT	DATA		一 次 定 格
5	10位	V T	<u>00:110V</u> ,01:220V ,02:440V ,03:3300V ,04:6600V ,05:11kV
	1位		06:22kV ,07:33kV ,08:66kV ,09:77kV
6	10位	СТ	00:5A ,01:10A ,02:15A ,03:20A ,04:25A ,05:30A ,06:40A
	1位		07:50A ,08:60A ,09:75A ,10:80A ,11:100A ,12:120A
			13:150A ,14:200A ,15:250A ,16:300A ,17:400A ,18:500A
			19:600A ,20:750A ,21:800A ,22:1000A ,23:1200A ,24:1500A
			25:2000A ,26:2500A ,27:3000A ,28:4000A ,29:4500A
			30:5000A ,31:6000A ,32:7500A ,33:8000A

選択SW	表示桁	機能名	V o / W h						
SELECT	DATA		零相電圧/電力量計測						
7	10位	零相電圧	<u>0:110V</u> ,1:190V						
	1位	ハ゜ルスレート	0:0.01 ,1:0.1 , <u>2:1</u> ,3:10 ,4:100 ,5:1000 kWh/p						

- 1 零相電圧計測機種以外では本表示は、消灯します。
- 2 パルスレート設定は、12000パルス/時間以下になる様にして下さい。

選択SW	表示桁	機能名	R S - 4 8 5
SELECT	DATA		通 信 設 定
8	10位	ホ゛ーレート	0:1200bps ,1:2400bps ,2:4800bps , <u>3:9600bps</u> ,4:19200bps
	1位	局アドレス	4 桁 局 ア ト ゚ レ ス の 100位
			0 : A0 x x ~ 8 : A8 x x ま で (x x は 、 下 2桁) , <u>9 : 2桁 局 ア ド レス</u>
9	10位	局アドレス	2 桁 局 ア ト ゚ レスの 場 合 は 、 <u>00 ~ 99</u> の 2 桁
	1位		4 桁 局 ア ト ゚ レスの 場 合 は 、 下 2 桁

選択SW	表示桁	機能名	出力機能
SELECT	DATA		
1 0	10位		0 : 固定
	1位	上下限	0:±1%, <u>1:±6%</u> (スパン値に対する%)
		リミッタ	例 4~20mAで6%の場合約下限は2.8mA,上限は21.2mAまでです

5 - 4 出力割付


前記操作スイッチと表示器を確認しながら出力に測定項目を割り付けます。 注)操作には注意して行って下さい。出力項目が変更されます。

[操作手順]

機能スイッチの設定


- ・SW1-上側 "ON"にします。 (設定モード) 尚、この時同時に表示器が点灯します。
- ・SW2-上側 "ON"にします。 (機能設定モード)
- S W 3 "OFF"
- S W 4 "OFF"
- S W 5 "OFF"
- ・SW6-上側 "ON"にします。 (割付モード)

選択ロータリスイッチで割付する出力チャンネル番号を選択 します。例えば、出力チャンネルの1番目に割付する時は、



2 桁の表示器に現在の計測コードが表示されています。

計測項目と計測コートの関係は、下記を参照下さい。



FUNCTION



SELECT

計測項目と計測コートの関係

DATA

		大川が						
	表示			2 桁の	表示值			
計測		1 桁目			2 柞	行 目		
項目	相線式	番号	1	2	3	4	5	6
電圧	三相3線	1	1-2間	2-3間	3 - 1間			
	単相2線		1 - 2間					
	単相3線		1 - N間	2-N間	1-2間			
	三相4線		1-2間	2-3間	3 - 1間	1 - N 間	2-N間	3 - N間
電流	三相3線	2	1 相	2 相	3 相			
	単相2線		1 相					
	単相3線		1 相	N 相	2 相			
	三相 4 線		1 相	2 相	3 相			
電力		3			0 固定			
無効電力		4			0 固定			
力率		5	力率					
周波数		6			0 固定			
零相電圧		7	ΜVο	V o				
		8				- <u>-</u>	- <u>-</u>	
		9				•	•	·
		0	" 0	0 " თქ	場合は、	出力し	ない。	

条件

- ・電力量(又はRS-485)出力は、No.11に固定です。
- ・零相電圧を選択した場合には、電圧3点,MVo,Vo及び周波数 のみの出力割付となります。
- ・MVo:L°-クホールド値,Vo:瞬時値を表す。

(1)標準仕様の出力割付

出力端子	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0
計測コード	21	22	23	11	12	13	30	40	51	60
計測項目	A 1	Α2	А3	V 1	٧2	٧3	W	Var	COS	Hz

(2)零相電圧仕様製品の場合

出力端子	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0
計測コード	00	00	00	11	12	13	71	72	00	60
計測項目	-	-	-	V 1	٧2	٧3	MVo	Vo	-	Hz

- + / の押し釦スイッチで調整します。
 - ・+スイッチを押すと出力値が大きくなります。
 - ・・スイッチを押すと出力値が小さくなります。
 - ・スイッチを長時間押すと早く数値が変化します。
 - ・スイッチを短時間押すとゆっくり数値が変化します。

注)表示された値がそのまま登録されますのでむやみに変更しないで下さい。

5 - 5 M V o 値の手動復帰 (零相電圧計測機種の場合) ピークホールドされたMVo値を復帰させます。

「操作手順]

機能 スイッチ SW 1 を下側 "OFF"にします。

(運転モードの状態で行う)

+ / - の押し釦スイッチを同時に2秒以上押し続けます。

MVo値が復帰すれば、2桁の表示器は、

「Uo」を表示します。

+ / - の押し釦スイッチを押すことを止めます。





5 - 6 スパンチェック

対象出力に対しゼロ又はスパン値(定格出力値)を出力します。 外部接続機器等の調整又はチェックに使用します。。


「操作手順]

機能スイッチの設定

- ・SW1-上側 "ON"にします。 (設定モード) 尚、この時同時に表示器が点灯します。
- S W 2 "OFF"
- ・ S W 3 下側 "OFF"で t ロ出力又は上側 "ON"で スパン出力 を選択する。
- ・SW4-上側 "ON"にします。
- S W 5 "OFF"
- S W 6 "OFF"

選択ロータリスイッチで出力する出力チャンネル番号を選択 します。例えば、出力チャンネルの1番目に出力する時は、 SELECTスイッチを "1"に セットします。

2桁の表示器には、セ゚ロ出力時「 0」がスパン出力時は 「 1」が表示されます。



FUNCTION





SELECT




- 11 -

6 . 外形図







割付銘板



付属シール


7 . 接続図





尚、出力端子の測定項目割付は、標準出力割付を表します。

(5)零相電圧計測機種の場合




注)出力端子番号15,17,19,21,23,25,27,29,31,33(マイナスコモン)は、内部で電気的に接続されています。


尚、端子番号14~33(アナログ出力)とA,B,C(デジタル出力)間は、絶縁されています。

8. 入出力の関係図


8 - 1 単極性の場合




8 - 2 両極性の場合



8-3 潮流補正の場合





9. 保証

納入後一カ年以内に明らかに製造者の責任と認められる不具合については、無償で修理または取り替えいたします。

又、ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味し、納入品の故障により 誘発される損害に対してはご容赦願います。

1 0 . 設定データ控え

[出力割付]

出力 チャンネル	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
標準割付	A 1	A 2	А3	V 1	٧2	٧3	W	Var	COS	Ηz	Wh
表示コード	21	22	23	11	12	13	30	40	51	60	-
ユーザ設定											

[機能割付]

選択	計測項目		2 桁	標準	ューサ゛	
R.SW			上位 1 桁表示	下位1桁表示	設定	設 定
1	電力	W	単極性	100%	0 1	
2	無効電力	Var	両極性	100%	1 1	
3	力 率	COS	Lag側 が +	Lead0.5 ~ 1 ~ Lag0.5	0 0	
4	周 波 数	Ηz	-	45 ~ 65Hz	0 0	
5	一次定格電圧	VT	110V		0 0	
6	一次定格電流	CT	5 A		0 0	
7	電力量	Wh	-	ハ゜ルスレート 1	0 0	
8	通信	RS	9600	2桁 局 アドレス	3 9	
9			下位 2 桁アドレス 00		0 0	
1 0	出力機能	リミッタ	-	スパン値 の ± 6%	0 1	